


SYSTÈME DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE



- 4) GP06.11M Valve simple À Muller
 - 8) GP06.11M Valve simple À Muller
 - 9) GP02.0 Filtre 3/4" (obsolète) Inséré avec GP06.11M
 - 10) SW03.2 Roint en caoutchouc 5/8
 - 11) GP01.0 Tuyau métallique 1,250 mm
 - 12) GP88.61 4 Tube de pompe de rinçage PTFE; assy
 - 23) SW06.2 Kit de remplacement de solénoïde et pompe (partiel)
- * Voir Système de distribution de détergent



6060 Metropolitan E., Suite 200
 Montreal, Quebec
 H1S 1A9

Tel: (514) 524-6005 / 1-888-794-7749
 Fax: (514) 524-3305 email: info@swissh.ca